取扱説明書

Instruction Manual

nal is

ストップウォッチ

PC894

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠に有り難うございます。 ご使用の前に、本取扱説明書をよくお読みになり、末永くご愛用くださいますよう 御願い申し上げます。

また、本取扱説明書はお読みいただきました後も大切に保管してください。

目 次

各部名称・・・・・・・	P. 1
安全上のご注意・・・・・	P. 1
ご使用方法・・・・・・	P. 2
バッテリー交換方法・・・	P. 4
製品仕様・・・・・・・	P. 4
製品保証・・・・・・・	P. 5

各部名称



安全上のご注意

- **警 告 ●バッテリーの交換時、リチウム電池やネジは乳幼児の手の届かない場所で交換、保管** してください。誤って飲込む恐れがあります。万が一飲込んだ場合は直ちに医師に相 談してください。
 - ●使用済みの電池はすぐに破棄してください。また、火中に投げ入れないでください。 破裂する恐れがあります。
 - ●改造や修理は絶対にしないでください。火災や感電および故障の原因になります。

- ↑ 注意 ●非防水仕様ですので、水滴のかかる場所では使用できません。
 - ●常温 (5°C~35°C) からはずれた温度の下で長時間放置すると、電池が漏液したり 電池寿命が短くなることがあります。
 - ●本製品は新しい正常な電池を組み込んだ場合、約2年間作動します。出荷時に本製品 に組み込まれている電池はテスト用ですので、お手元に渡ってから2年間に満たない うちに寿命がきれることがあります。

ご使用方法

(1)モード切替

MODEボタンを押す度にモード(機能)が切り替わります。ボタンは各画面によってはたらきが異なります。









A. 時計

- ・左ボタンアラーム時刻表示
- ・右ボタン現在日付、曜日表示
- ・左、右ボタン同時 アラームオン/オフ
- ・MODEボタン ストップウォッチ画面へ
- ・左ボタン、MODEボタン チャイム設定

B. ストップウォッチ

- ・左ボタン リセット スプリット
- ・右ボタン スタート/ストップ
- ・MODEボタン アラーム設定画面へ

C. アラーム設定

- 左ボタン 設定箇所移動
- ・右ボタン 設定値変更・MODEボタン 変更時:確定
- 時計画面へ 未変更:時計時刻設定画面へ

D. 時計時刻設定


- ・左ボタン 設定箇所移動
- ・右ボタン設定値変更
- MODEボタン変更時:確定
- 時計画面へ 未変更:時計画面へ

(2)現在時刻・日付の設定



時計時刻設定画面

- MODEボタンを押し時計時刻設定画面を表示してください。 T(TUE)の "一" と "秒" が点滅しています。
- ・ 左ボタンを押すと "秒"→"分"→"時"→"日"→"月"→"曜日"→"秒" と 点滅・表示が切り替わります。
- 右ボタンを押すと点滅している値が変更できます。
- ・右ボタンを長押しすると点滅している値が早送りされます。
- 各設定が終了したらMODEボタンを押して確定します。
- ・確定後、設定した現在時刻が表示されます。
- ・ 設定した現在日付、曜日を確認するには時計画面の時に右ボタンを押すと表示されます。



※"秒"の設定においては右ボタンを"0~29秒"の時に押すと設定が"00" に戻り、"30~59秒"の時に押すと分の数値が1つ先送りされ"00"に 戻ります。



時計画面の時に右ボタンで日付、曜日を表示



"時"の設定時12時間形式と24時間 形式の表示を設定できます。

(3)ストップウォッチ機能



ストップウォッチ初期/停止画面



計測時(S(SUN)、S(SAT)が点滅)



スプリット/第1計測測定停止時 (S(SUN)、T(THU)、S(SAT)が点滅)



第2計測時間計測停止時 (S(SUN)、、T(THU)、F(FRI)、S(SAT)が点滅)

MODEボタンを押しストップウォッチ画面を表示してください。 S(SUN)、F(FRI)、S(SAT)の "一"が点滅します。

①一般機能操作

- ・ 右ボタンで計測を開始します。再び右ボタンを押すと計測が停止します。 再度右ボタンを押すことで計測を継続、停止することができます。
- ・計測単位は1/100秒(0~30分まで)、1秒(30分以降)です。 最大23時間59分59秒までの計測が可能です。
- ・計測を停止させてから、左ボタンを押すと表示がゼロに戻ります。

②スプリット機能操作

- ・ 右ボタンで計測を開始します。左ボタンを押すと計測時間を表示します。 (内部では計測が継続しています) 再び左ボタンを押すと、計測表示に 戻ります。再度左ボタンを押すと、再度計測時間を表示します。 左ボタンを押し、計測に戻ったとき右ボタンを押すと、計測を停止します。
- ・計測を停止させてから、左ボタンを押すと表示がゼロに戻ります。

③二段計測機能操作

- ・ 右ボタンで計測を開始します。左ボタンを押すと第 1 計測時間を表示します。また右ボタンを押すと、第 2 計測時間で計測が停止します。 左ボタンを押すと第 2 計測時間を表示します。
- ・右ボタンを押すと計測再開、左ボタンを押すと表示がゼロに戻ります。

(4)アラーム機能



~ ベル点灯でアラームオン ベル消灯でアラームオフ

- ・ MODEボタンを押し時計画面を表示してください。 左ボタンと右ボタンを同時に押すとアラームのオン、オフが設定できます。 設定時右上にベルの有無でアラームの設定が確認できます。
- ・スヌーズ機能が付いておりアラームが鳴った際、右ボタンを押すと5分後に 再度アラームが鳴ります。左ボタンを押すとスヌーズ機能がオフになります。



- MODEボタンを押しアラーム設定画面を表示してください。 M(MON)の "ー" が点滅しています。
- ・ 左ボタンを押すと "時"→"分" と点滅・表示が切り替わります。
- 右ボタンを押すと点滅している値が変更できます。
- 右ボタンを長押しすると点滅している値が早送りされます。
- 各設定が終了したらMODEボタンを押して確定します。
- 確定後、時計画面が表示されます。
- ・設定したアラーム時刻を確認するには時計画面の時に左ボタンを押すと表示されます。

(5)チャイム(時報)機能



全曜日"-"が表示なら通知オン 全曜日"-"が非表示で通知オフ

- ・ MODEボタンを押し時計画面を表示してください。
- ・ 左ボタンを押したままMODEボタンを押すとオン、オフが設定できます。 設定時、全曜日に"ー"の有無でチャイムの設定が確認できます。
- チャイム設定時、毎正時(00分のとき)にチャイムが鳴ります。

バッテリー交換方法

- 背面のカバーのネジをはずします。
- ・電池ホルダーから古い電池を取り外してください。
- ・CR2032のリチウム電池を取り付け、背面のカバーを閉め、ネジで固定してください。

▲ 警告

リチウム電池は、乳幼児の手の届かない場所で交換、保管してください。誤って飲込む恐れがあります。 万が一飲込んだ場合は直ちに医師に相談してください。

使用済みの電池はすぐに破棄してください。また、火中に投げ入れないでください。破裂する恐れがあります。

製品仕様

型番	PC894
機能	ストップウォッチ、ラップタイム、時計表示、アラーム、チャイム
電池	リチウム電池 CR2032 1個 電池寿命約2年※

※内蔵の電池は出荷時動作テスト用です。

MADE IN CHINA

改良のため仕様および外観を予告なく変更することがあります。

製品保証

保証規定

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - ・誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - ・本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。
 - ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - ・接続している他の機器が原因による故障。
 - ・車両・船舶等での使用による故障。
 - 消耗部品、付属部品の交換。
 - ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の 記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

保 証 書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に左記保証規定(1)に基づく正常な使用状態での故障の節は左記保証規定により修理いたします。

品		名		
型		式		
保	証期	間	お買い上げ日より1年間	
お買	い上に	ガ日	年 月 日	
お	名	前	様	
ご	住	所	TEL.	
取り扱い店名		吉名	担当者印	
住		所	TEL.	

商品についてのお問い合わせは -カスタマー相談センター

フリーダイヤル **(す)** 0120-711-875 FAX 0120-700-763 問合せ専用URL http://help.as-1.co.jp/q

受付時間:午前9時~12時、午後1時~5時30分

— 修理·校正についてのお問い合わせは= テクニカルセンター

フリーダイヤル **60** 0120-788-535 FAX 0120-788-763

問合せ専用E-mail repair@so.as-1.co.jp

土・日・祝日及び弊社休業日は、ご利用できません