ML-20292

1-6107-01

真空ステン乳鉢容器

型番　SSNY-01

取　扱　説　明　書



本品をお買い上げ頂き有り難うございます。
ご使用に際しては、この取扱説明書を熟読くださいますよう、お願い申し上げます。

アズワン株式会社

平成15年　9月30日　第一版　作製

1.はじめに

本品は、薄板ステンレス耐フルバキュームの真空容器で、真空でのマグネット粉砕ができます。
外底と内底はゴム加工されていて、マグネット粉砕での「共廻り」を防止し安定に粉砕できます。
上フタ開閉式で平底の使いやすいタイプです。

尚、マグネット粉砕の場合には、別売りのマグネット乳鉢関連品、「ピストン・乳鉢スターラー」
その他が必要です。

2. 寸法・材質・用途

型番	タイプ	外寸法	重量（g)	材質	用途
SSNY-01	平底フタ式	φ160x125H	1,500	sus304＋ゴム	フル真空

ゴム厚み 3mm
（外底、内底ともに）

3 付属品

真空計 ステンレス製 0～-0.1MPa 1ケ
バルブ クロームメッキ真鍮（8φ） 2ケ
メクラ栓 1/8 1ケ
予備口 ステンレス製 1/8 1ケ
本体パッキン シリコーン 4mm 1ケ

4 必要な別売品

（1）「マグネット乳鉢 型番MP-01～04」
（2）「中容量マグネット乳鉢セット 型番80g磁製、130g磁製」
（3）「ピストン・乳鉢スターラー（中容量）型番MMPS-M1」

5 使用方法

（1）別売りの「ピストン・乳鉢スターラー（中容量）型番MMPS-M1」上に本品をのせます。
（2）フタを開けて「中容量マグネット乳鉢セット」を挿入する。
(3) フタ上の真空排気口とブレーク口に留意して、まず真空排気口と真空ポンプ側をゴム管接続する。
（2）フタと本体をパッチン錠を介して閉じる。
（3）ブレーク口を閉じて、真空ポンプを作動させる。
（4）「ピストン・乳鉢スターラー（中容量）」を30～40rpmでで回転スタートする。
(5) 粉砕後は、まず真空排気口のバルブを閉じブレーク口を開く。
(6) パッチン錠を解いてフタを開く。
（7）「中容量マグネット乳鉢セット」を取り出す。

6 注意

（1）粉砕終了時には必ず、まず真空排気口のバルブを閉じてからブレーク口を開いてください。
決してブレーク口を先に開いてはなりません。
(2) 長時間放置での真空維持は出来ません。
（3）常温で使用下さい。

アズワン株式会社
■商品についてのお問い合せは
カスタマー相談センター
フリーダイヤル 0120-700-875
FAX 0120-700-763
e-mail q@so.as-1.co.jp
受付時間 午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用出来ません。