

SSD (スリッパ殺菌ディスペンサー) 専用スリッパ説明書

このたびはSSD専用スリッパをお買い上げいただきましてありがとうございました。



注意

スリッパを履いて、濡れた床面等で滑る場合があります。転倒にはご注意ください。思わぬけがをする場合があります。

SSD専用スリッパの特徴

このスリッパはSSDの専用スリッパです

- ・専用スリッパはSSDでの使用に約1.5年以上耐えるように作られています。
(備考：1日8時間営業、1ヶ月20営業日と想定した場合)

装置での詳しい使用方法是SSDの取扱説明書をご覧ください。


専用スリッパご使用の前に

形くずれを直して投入してください


専用スリッパは、材質・製造法ともに形くずれしにくいよう配慮されておりますが、輸送の状況が過酷なときに形くずれが発生する場合があります。

下図のような著しい形くずれは装置側で対応できず、返却口での詰まりにつながる恐れがあります。通常このような著しい変形は、人が正しく履いた時には発生しません。

図①著しいねじれ



図②著しい反り・曲がり




新品スリッパは装置に入りにくい場合があります


新品のスリッパは縫製の状態により甲部分が尖った状態になっており、入りにくい場合があります。その場合は、スリッパの甲部分を軽く指で押して装置内部に落としてください。

通常このような入りにくさは新品時のみ発生する恐れがあり、人が履いた後ではほとんど発生しません。

正常状態




尖った状態



スリッパを真後ろから見た所

図③甲部分が尖った状態

注意：手を中まで入れない



図④指での押し込み方

日常のお手入れ

本体のお手入れは、1ヶ月に1回程度掃除機での内部のほこり取りを推奨しています。この時同時にスリッパの大まかなほこり・ゴミや髪の毛などを吸い取って頂くことを推奨します。

また使用者の異常な履き方等によって異常変形（図②参照）したり損傷したスリッパは、お使いにならないでください。装置の詰まりが発生し易くなります。

スリッパのメンテナンスについて

メンテナンスの方法

専用スリッパが汚れてきたり、消耗したら買い替えをお願いします。ただし、汚れが軽い場合は、下記の手順で行ってください。

- ①まず、大まかなほこり・ゴミや髪の毛などを払い落としてください。
- ②通常の衣類用洗濯洗剤を用い、水かぬるま湯（40℃以下で）浸け洗いしてください。
- ③よく洗剤を洗い流してください。

！ 注意

- ・衛生上の観点から、必ずスリッパ単独で洗ってください。
- ・塩素系漂白剤は使用しないでください。色落ちする場合があります。
- ・スリッパに異常変形や縮みが発生した場合は、買い替えしてください。

乾燥の方法

風通しの良い日陰に並べた状態で、充分かけ干ししてください。

！ 注意

- ・直射日光にあてての乾燥はしないでください。熱により異常変形や縮みが発生し、装置への使用ができなくなります。
- ・電気式・ガス式を問わず乾風式乾燥機は使えません。スリッパの異常変形や縮みが発生し、装置への使用ができなくなります。

スリッパを装置へ投入する前に・・・

形くずれを直して投入してください

専用スリッパは、材質・製造法ともに形くずれしにくいよう配慮されておりますが、洗濯や乾燥の状況が過酷なとき形くずれが発生する場合があります。