

取扱説明書

Instruction Manual

ソーラー大画面温湿度計 (DT-7)

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全に、また良好な状態でご使用いただくために『取扱説明書』をお読みになって、正しくお使い下さい。

『取扱説明書』をお読みになった後は、お使いになられる方がいつでも見られるところに大切に保管して下さい。また、製品を譲渡されたり、貸与されるときには新しく使用者となられる方が安全で正しい使い方を知るために『取扱説明書』を製品本体の目立つところに添付して下さい。

特長

- 外部温度センサーで離れた場所の温度も測定することが可能で、自動的に温度、湿度の最大値／最小値を記録します。(湿度は内部センサーのみ測定)
- 照度約 100Lux 未満の暗所では自動的に内蔵電池に切り替わります。

使用方法

●「MAX/MIN」ボタン

内部センサーで測定した温度・湿度、及び外部センサーで測定した温度の最大値／最小値を表示します。ボタンを押すたびに「MAX 表示」→「MIN 表示」→「現在表示」と切り替わります。

※「MAX 表示」か「MIN 表示」でボタンを約 2 秒間長押しすると、最大値／最小値がリセットされます。

●「IN/OUT」ボタン

内部センサー (IN) と外部センサー (OUT) の切り替えができます。

※外部センサーに切り替えた場合でも湿度表示は内部センサーの測定値です。

●表示について

湿度表示の左横に"☺ Comfort"、"☹ wet"、"☹ dry" の 3 種類の表示が出る場合がありますが、温度と湿度の関係から現在の状態をお知らせしております。

※表示が無くても機器の故障ではありません。

注意事項

- 1) 本製品を分解すると精度や機能が低下する恐れがありますので絶対に分解しないでください。
- 2) 本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- 3) 長時間、高温や低温にさらさないでください。本体が変形や破損する場合があります。
- 4) 高温多湿、塵埃の多い雰囲気、腐食性ガス雰囲気の場所および、振動のある場所への取り付けは避けてください。
- 5) 外部センサーケーブルを強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。断線など故障の原因になります。

仕様

温度測定範囲	内部／0～50℃、外部／-50～70℃
湿度測定範囲	20～99%RH (内部)
精度	温度／±1℃ (0～40℃)、その他 ±3℃ 湿度／±10% (40～80%)、その他 ±15%
分解能	温度／0.1℃、湿度／1%
測定間隔	10秒／回
センサー	サーミスタ (外部コード長：約0.9m)
材質	ABS
本体サイズ	約75×150×17mm
画面サイズ	約53×55mm
電源	太陽電池 (内蔵電池併用)
重量	約150g

製品保証について

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に右記保証規定(1)に基づく正常な使用状態で故障の節は右記保証規定により修理いたします。

品名	ソーラー大画面温湿度計
型式	DT-7
機番	
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様様	様
ご住所	TEL :
取り扱い店名	担当者印
住所	TEL :

▲アズワン株式会社

▲アズワン株式会社

■商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

フリーダイヤル ☎ 0120-700-875

FAX 0120-700-763

お問い合わせ専用URL <http://help.as-1.co.jp/q>

■修理・校正についてのお問い合わせは

テクニカルセンター

フリーダイヤル ☎ 0120-788-535

FAX 0120-788-763

お問い合わせ専用Eメール repair@so.as-1.co.jp

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

〈保証規定〉

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - ・誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - ・本品納入後の移動や輸送あるいは落下等による故障。
 - ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - ・接続している他の機器が原因による故障。
 - ・車両・船舶等での使用による故障。
 - ・消耗部品、付属部品の交換。
 - ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。