取扱説明書
Instruction Manual

卓上2チャンネルタイマー

5022AS　3-331-01

この度は本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、本取扱説明書をよくお読みになり、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。
また、お読み頂きました後も大切に保管してください。

【特徴】
◆2つの独立タイマーで、同時スタート・ストップが可能です。
◆１ケタ表示が2.5cmと見やすく大きな画面表示

注意事項:

- 電池は、幼児の手の届かない場所で交換、保管してください。万が一飲み込んだ場合には直ちに医師に相談してください。
- 使用済みの電池は直ちに破棄してください。
- 電池を加熱すると破裂する恐れがありますので、絶対に火の中に入れないでください。
- 電池交換の際、濡れた手で本体内部や電池に触らないでください。
- 本器は防水構造ではありませんので水に浸さない、かからないようにご注意ください。
- 落下等の強い衝撃を与えないでください。
- 本器を改造・分解、または自身での修理は、絶対に行わないでください。精度の保証ができなくなります。修理の場合、本説明書末尾記載の修理窓口までお問合せください。
- 付着した汚れは、乾いた柔らかい布、または中性洗剤を溶かした洗剤液に浸して固く絞った布で拭いてください。絞り方が不完全で水気のある布は使用しないでください。
- アルコールやシンナー、ベンジンなどの揮発性溶液は、絶対に使用しないでください。

使用方法

■日時設定:

1. 本器背面の電池カバーを外し+-に注意し、電池を挿入してください。
2. CLOCK/TIMER のスライドを CLOCK に設定してください。
3. 「12HR ⇔24HR」ボタンを押し、12時間設定か24時間設定を決定してください。
4. 本器背面の SET/LOCK スイッチを SET に設定後、 HR/MIN/SECボタンで現在時刻を設定します。
   設定後、SET/LOCK スイッチを LOCK に設定します。

■カウントアップ（ストップウォッチ）：

1. CLOCK/TIMER のスライドを CLOCK に設定します。
2. START/STOP ボタンを1回押し計測を開始します。再度押すと、一時停止します。計測を一時停止している際に CLEAR ボタンを押すとリセットされます。
3. 計測値は下部ディスプレイに表示され計測値が19:59:59になると、表示が再度00:00:00に戻り計測が継続されます。

■カウントダウン（タイマー）：

1. CLOCK/TIMER のスライドを TIMER に設定します。スライドを"TIMER 1"に設定するとチャンネル1、"TIMER 2"に設定するとチャンネル2になります。背面の SET/LOCK スイッチを SET の位置にスライドしてください。
2. 背面にあるHR/MIN/SEC ボタンで計測したい時間を指定します。CLEARボタンを押すと、「0：00：00」にリセットすることができます。時間の指定が完了したら、 MEMORY ボタンを一度押してください。 画面に「MEMORY」のマークが表示されます。その後 SET/LOCK スイッチを LOCK の位置にスライドします。
3. START/STOP ボタンを押し、計測を開始します。
4. 上部ディスプレイにはチャンネル1が表示され、下部ディスプレイにはチャンネル2が表示されます。
   両方のチャンネルを同時に表示するには CLOCK/TIMER のスイッチを"TIMER 1 & 2" の位置へスライドしてください。
   ※タイマー設定は、"TIMER 1"と"TIMER 2"それぞれで設定する必要があります。
   （"TIMER 1 & 2"ではタイマー設定することはできません。）
5. 00：00：00となった際にタイマーアラームが鳴り、画面に「TIME'S UP」のマークが表示されます。カウントダウンの終了ともに、カウントアップが作動し、START/STOPボタンを押して停止させるまでアラームが鳴り続け、カウントアップが継続されます。
   ※"TIMER 1 & 2"で両方のチャンネルを実行した場合、先に「00：00：00」になったチャンネルのアラームが鳴ってカウントアップをはじめ、その後「00：00：00」になったチャンネルのアラームが鳴ってカウントアップがはじまります。START/STOPボタンを押すとアラームと"TIMER 1"のカウントアップが止まります。
   "TIMER 2"のカウントアップを止めるには、再度START/STOPボタンを押してください。
6. 表示をリセットするには、CLEARボタンを押してください。
7. MEMORYボタンを押すと、設定したタイマーを呼び出すことができます。同じ時間を測定したい場合は、再度時間設定する必要がなく、時間短縮に役立ちます。

■一時停止/ 消去:

カウントアップ/カウントダウンともに、開始後 START/STOP ボタンを押すことで一時停止します。
その後再度 START/STOP ボタンを押すことで計測を再開します。
計測を一時停止している間に CLEAR ボタンを押すと計測値がリセットされます。

■MEMORYを消去/リセットする:

設定したMEMORYの消去、設定をしなおす場合には、以下の手順に従って設定してください。

1. CLOCK/TIMER のスイッチ“TIMER 1”あるいは”TIME 2”の位置にスライドさせます。
2. 背面にあるSET/LOCKボタンを「SET」の位置にスライドさせます。
3. MEMORYボタンを押すと、以前設定したMEMORY（時間）と、「MEMORY」のマークが画面に表示されます。
4. CLEARボタンを押し、MEMORYをクリアします。画面から「MEMORY」のマークが消え、「00:00:00」が表示されます。
5. 違う時間を記憶させる場合は、背面の「HR/MIN/SEC」ボタンを押して任意の時間を指定します。
6. SET/LOCKボタンを「LOCK」の位置にスライドして変更を確定します。

■製品の調子が悪い場合/ 電池交換方法:

電池の残量が少ない場合、ディスプレイに表示されなかったり動作に不具合が生じることがあります。
その際は新しい電池に交換してください。

製品背面にある電池カバーのつまみを上に押し上げて外し、電池の+-の向きに注意しながら、
新しい単4電池を入れてください。電池を正しく挿入できたらカバーを元に戻します。

仕様

機能	カウントアップ（ストップウォッチ）、カウントダウン（タイマー）、時刻表示
最大設定時間	23時間59分59秒
最小設定時間	1秒
最大カウントアップ時間	19時間59分59秒
電池	単4電池(テスト用付属)x1本
サイズ、重量	95×13×140mm 、141g
付属品	壁マウント用プレート、取付用ネジ×2本

Made in China

保証規定

1. 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
2. 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
   - 誤使用、不当な修理・改造による故障。
   - 本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。
   - 火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
   - 接続している他の機器が原因による故障。
   - 車両・船舶等での使用による故障。
   - 消耗部品、付属部品の交換。
   - 本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
3. ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

保 証 書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に左記保証規定1に基づく正常な使用状態での故障の節は左記保証規定により修理いたします。

品　　名	卓上2チャンネルタイマー
品　　番	3-331-01
保証期間	お買い上げ日より 1年間
お買い上げ日	年　　月　　日
お 名 前	様
ご 住 所	TEL.
取り扱い店名	担当者印
住　　所	TEL.

アズワン株式会社

商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

TEL 0120-700-875
FAX 0120-700-763
問合せ専用URL https://help.as-1.co.jp/q

修理・校正についてのお問い合わせは

修理窓口

TEL 0120-788-535
FAX 0120-788-763
問合せ専用E-mail repair@so.as-1.co.jp

受付時間：午前9時～午後5時30分まで
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません

第1版　2018年 7月 作成