

万能シェーカー用分液ロートホルダー


取扱説明書

この度は、万能シェーカー用分液ロートホルダーをご購入頂きまして誠にありがとうございます。

本品を正しく、安全にご使用頂くために、ご使用前に必ずこの説明書をお読み下さい。

お読みになった後は、いつでも見られる所に保存し、ご活用ください。又、本品を譲渡・貸与されるときには、新しい使用者が安全な正しい使い方を知るために、この取扱説明書を製品本体と共に必ずお渡しください。

<組立外観図及び各部名称>



<取付方法>

分液ロートホルダーのブラケットA、Bのピンを、万能シェーカーのホルダー取り付け部の穴位置に合わせて取り付けてください。

尚、ブラケットA部には、押しバネが組み込まれておりますので、ナット等で固定する必要はありません。

AS ONE アズワン株式会社

■商品についてのお問い合わせは
カスタマー相談センター

フリーダイヤル  0120-700-875
FAX 0120-700-763

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません