

5. お手入れのしかた

- パネル表地のほこりなどの汚れはブラシなどで軽くブラッシングして下さい。
- 底板の汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で拭いた後、硬くしぼったタオルなどで洗剤が残らないよう十分水拭きして下さい。
- シンナーやアルコール類のご使用は絶対にやめて下さい。

アズワン株式会社

商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

TEL 0120-711-875

FAX 0120-700-763

問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>


受付時間 午前9時～5時30分 土・日・祝日および弊社休業日はご利用できません。

made in Japan 2019年10月初版

取扱説明書

調音カウンターパネル(オーラルソニック)

OS-CP3645シリーズ
OS-CP4845シリーズ



この説明書は、この商品の使用上の注意事項について記載しています。
ご使用前に、よくお読みの上、正しくお使いください。お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。


もくじ

1. 使用上のご注意	①
2. 仕様	①
3. 組立方法	②
4. ご使用方法	②
5. お手入れのしかた	③

1. 使用上のご注意

- 本商品をカウンターパネルとしての用途以外にはご使用にならないでください。
- 変形、変質する事がありますので、火気や高温のものには近づけないでください。
- 室内での使用を目的に開発されており、屋外での使用や直射日光下での使用は、おやめください。
- 表・裏があります。柔らかい面が調音面になります。
- 分解はしないでください。
- 本商品を洗わないでください。
- ガタつきが発生した際は、ネジを増し締めしてください。
- 効果の感じかたには個人差があります。

2. 仕様



《材質》

- パネル：表地（ポリエステル100%）
中材（フェルト、木）
- 底板：PVC（塩化ビニル樹脂）

《サイズ》

OS-C3645


幅 45cm × 高さ36cm × 厚さ15cm(パネル部3cm)

OS-C4845

幅 45cm × 高さ48cm × 厚さ15cm(パネル部3cm)

①

3. 組立方法



部品名	入数
パネル本体	1
ベース	1
取付ネジ	3


※プラスドライバー#3をご用意下さい。

4. ご使用方法

音を調整して聴きやすさをサポート!!

カウンターやデスクの上に立ててご使用下さい。
柔らかい面が調音面になります。

- 特長
 - ・ノイズを抑えて会話を聞きとり易くします。
 - ・小声でも明瞭に聽こえ会話が楽になります。



②