

取扱説明書

Instruction Manual

アルティア上段 ダウンウォールユニット


NU-900DW-L

NU-900DW-H

NU-650DW-H

目 次

据付時の注意事項	· · · · ·	P. 2
ご使用時の注意事項	· · · · ·	P. 2
お手入れ方法	· · · · ·	P. 2
製品仕様	· · · · ·	P. 3
ご使用方法	· · · · ·	P. 4
製品保証について	· · · · ·	P. 5



お買い上げありがとうございます。

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全に、また良好な状態でご使用いただくために『取扱説明書』をお読みになって、正しくお使い下さい。
『取扱説明書』をお読みになった後は、お使いになられる方がいつでも見られるところに大切に保管して下さい。また、製品を譲渡されたり、貸与されるときには新しく使用者となられる方が安全で正しい使い方を知るために『取扱説明書』を製品本体の目立つところに添付して下さい。

安全にお使いいただくために下記事項を必ずお守り下さい。

据付時の注意事項



注意

- 分解したり、修理・改造をしないでください。
- 駆動部に指を挟まないようにしてください。ケガをする危険性があります。
- 付属の壁面固定板（L字）とネジを使用し、本製品が壁面に確実に固定されていることを確認してください。落下してケガをする危険性があります。
- アルティア中段ユニットとの固定には、アルティア中段ユニットに付属のネジを使用して下さい。
- 据付後、扉の開閉や収納力ゴの昇降で、異音や引っ掛けなど異常がないか確認してください。

ご使用時の注意事項




注意

- 分解したり、修理・改造をしないでください。
- 収納力ゴの昇降時に、駆動部に手を入れないでください。指を挟んだり、ケガをする危険性があります。
- 許容積載量（最大10kg）を守ってください。破損や落下でケガをする危険性があります。
- 鋭利なものや割れやすいもの、不安定なものを収納しないでください。落下してケガをする危険性があります。
- 高さガードの上や収納力ゴの裏などに物を置かないでください。
- 扉や収納力ゴ、ハンドルにぶら下がらないでください。
- 収納力ゴを昇降させる際は、他に人がいないか確認して行ってください。最大で約40cm下がりますので、ケガをする危険性があります。
- 収納力ゴを昇降させる際は、扉を完全に開けてください。扉が急に開いて破損やケガをする危険性があります。
- 収納力ゴから手を離したり急に軽くなると、収納力ゴが上昇することがありますのでご注意ください。
- 火気を近づけたりしないでください。内蔵のオイルダンパーが爆発したり、有毒ガスを発生する危険性があります。

お手入れ方法

- 収納力ゴの汚れは、中性洗剤をぬるま湯でうすめ、スポンジに含ませて拭き取ってください。シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。変色や変形の危険性があります。
- 水拭きのあと、乾いた柔らかい布で拭いてください。

■各部の名称



■仕様

- 外寸法: NU-900DW-L／W900 × D475 × H500mm
NU-900DW-H／W900 × D475 × H700mm
NU-650DW-H／W650 × D475 × H700mm
- 収納カゴ有効寸法: NU-900DW-L／W700 × D290 × H340mm
NU-900DW-H／W700 × D290 × H500mm
NU-650DW-H／W400 × D290 × H500mm
- 最大積載量: 10kg
- 材質(筐体): スチール(メラミン樹脂焼付塗装)
- 材質(収納カゴ): スチール(カラー鋼板)／ABS樹脂
- 材質(ガード): スチール(PEコーティング)

■付属品

- 壁面固定板(L字)…1個
- ナベ頭ネジ(M6×15)
W900…13個(壁固定用×8個、上下連結用×4個、横連結用×1個)
W650…11個(壁固定用×6個、上下連結用×4個、横連結用×1個)
- フランジナット(M6)…1個(横連結用)

※ナベ頭ネジには、平ワッシャとバネワッシャが1個ずつ付いています。

ご使用方法

1. 収納カゴの昇降

- (1) 本体の扉が完全に開いているのを確認してから作業を行ってください。
- (2) 収納カゴのハンドルを手で持ち、手前に引き出すようにゆっくりと引き降ろしてください。
※収納カゴの昇降時に、駆動部に手を入れないでください。ケガをする危険性があります。
※急な操作をしますと、収納物が落下したり、破損する原因となりますのでご注意ください。
※収納物が少ない状態では、収納カゴが十分に下りてこない場合があります。
- (3) 収納カゴを本体に戻す際は、本体内にきっちり収まるまで手で押し上げてください。
※途中で手を離しますと、収納カゴが降りてくることがありますのでご注意ください。

2. 強弱切替レバーの操作方法

収納物の重量によっては、収納カゴが十分に下りてこない場合があります。
本体内側の左右にある強弱切替レバーを操作することで、内蔵ダンパーのスプリング力を適正值に調整することができます。


- (1) 収納カゴが本体内に収まった状態で、左右の強弱切替レバーを操作します。
※収納カゴが下りている状態では、強弱切替レバーは操作できません。
- (2) 下表を目安に、左右の強弱切替レバーを操作してください。

目安収納量	強弱切替えレバーの位置	
	左	右
少ない時 (0kg～5kg)		
中 (5kg～8kg)		
多い時 (8kg～10kg)		

※どちらか一方を「少」にする。

3. 安全ガードの使い方

収納物の落下防止のため、昇降時および収納時は必ず安全ガードを上げるようにしてください。
※収納物の出し入れの際は、安全ガードを下げてご使用ください。



製品保証について

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に右記保証規定（1）に基づく正常な使用状態での故障の節は右記保証規定により修理いたします。

品名	アルティア上段ダウンウォールユニット		
型式	NU-900DW-L、NU-900DW-H、NU-650DW-H		
機番			
保証期間	お買い上げ日より1年間		
お買い上げ日	年	月	日
お客様	様		
ご住所	TEL :		
取り扱い店名	担当者印		
住所	TEL :		

アズワン株式会社

〈保証規定〉

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - ・誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - ・本品納入後の移動や輸送あるいは落下等による故障。
 - ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - ・接続している他の機器が原因による故障。
 - ・車両・船舶等での使用による故障。
 - ・消耗部品、付属部品の交換。
 - ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

アズワン株式会社

■商品についてのお問い合わせは――

カスタマー相談センター

フリーダイヤル  0120-711-875
FAX 0120-700-763

問い合わせ
専用URL

<https://help.as-1.co.jp/q>

■修理・校正についてのお問い合わせは――

テクニカルセンター

フリーダイヤル  0120-788-535
FAX 0120-788-763

問い合わせ
専用E-mail

repair@so.as-1.co.jp

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

2015年7月 第二版作成