



取扱説明書

防振・導電ステンレス台車

この度は防振・導電ステンレス台車をお買い上げいただきありがとうございます。本製品はステンレス鋼(SUS304)を使用し、錆に強く、振動・衝撃を吸収するα GELのインシュレーターとステンレス金具のクッションキャスター・導電ウレタン車輪を装着した台車です。半導体・エレクトロニクス関連施設などで振動や静電気を嫌うものの搬送にお使い頂けます。

均等静止荷重 100kg※「均等の耐荷重」とは、天板の表面に均一に荷重をかけた場合に耐えられる重さの合計量をいいます。
※表示荷重内であっても、一部に集中荷重をかけないでください。

安全上のご注意 必ずお守り下さい。

お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。



警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

■耐荷重以上の荷重をかけない
作業台が破損・変形・転倒し、けがをするおそれがあります。

■足をかけたり、よじのぼったりしない
転倒したり、足を滑らせて、けがをするおそれがあります。

■不安定な場所に設置しない。
転倒したり、積載物が落下して、けがをするおそれがあります。



注意

誤った使いかたをすると「障害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■薬品が付着した容器、液だれをした容器を置かない
薬品の中には、ステンレスそのものを腐食させる性質のものがあります。(特に酸類、その系統の薬品)長くお使い頂くためにも薬品などが付着した場合は、速やかに拭きとって下さい。薬品から発生するガスにより本体が腐食したり、部品の欠落など倒壊する恐れがあります。

■側面や正面からの大きな力がかけない
作業台が破損・変形・転倒し、けがをするおそれがあります。

■屋外・水のかかる場所、火気の近くには設置しない
やけど、火災の原因になります。屋内の換気の良い涼しい場所に設置して下さい。

■子供の手の触れる場所に設置しない
積載物に触れて倒れたりして、けがをするおそれがあります。また連結部・内部の切断面及び収納物によって指をけがするおそれもあります。

■変形・破損したまま使用しない
転倒・落下により、けがをするおそれがあります。

■改造や無理な修理、分解はしない
本来の機能が損なわれ事故の原因になります。万一異常が発生した場合は必ず販売店にご相談下さい。

●本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの説明書を添えてお渡し下さい。
※この説明書は、紛失しないよう、大切に保管してください。

仕様

天板・補強:ヘアーライン仕上げ
キャスター:振動衝撃吸収・静音キャスター
導電ウレタン車輪
オールステンレス金具
防振器:ミスミ防振ゲル



品番	平板W600	平板W900	パンチングW600	パンチングW900
荷台寸法 W×D	600×450mm	900×750mm	600×450mm	900×750mm
外形寸法 W×D×H	600×450×850mm	900×600×850mm	600×450×850mm	900×600×850mm
最大積載荷重(均等)	100kg	100kg	100kg	100kg
材質	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304
製品重量	13.5kg	19kg	12kg	16kg

商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承下さい。

アズワン株式会社

TEL 0120-711-875(フリーダイヤル)
FAX 0120-700-763(フリーダイヤル)

日本製

受付時間:午前9時～午後5時30分まで
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用頂けません。

第一版2012年10月作成