

コンフォールドカート[折りたたみカート] (0-5715-01)

折りたたみカート 309 (0-216-02)

## 特徴

折りたたむことができますのでコンパクトに収納出来ます。

## 取扱い上の注意

- ① 平坦な床でご使用下さい。
- ② エレベーター等の乗り降りの際にキャスターが隙間に落ちないようにご注意願います。
- ③ 板・パイプの切断面には直接手を触れないでください。
- ④ 耐荷重は折りたたみカート309が70kg、コンフォールドカートが10kgです。  
故障や破損の原因となりますのでそれ以上は載せないで下さい。
- ⑤ 折りたたみ時にカートと接触すると転倒する恐れがあります。
- ⑥ 折りたたみをする際には衣服、指等を挟まないように注意して下さい。

 <b>アズワン株式会社</b>	
商品に関するお問い合わせは カスタマー相談センター	
フリーダイヤル	 0120-711-875
	F A X 0120-700-763
問合せ専用URL	<a href="http://help.as-1.co.jp/q">http://help.as-1.co.jp/q</a>
受付時間：午前9時～12時、午後1時～午後5時30分 土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません	