

1-4811-0(214  
1-4812-0(214

## 取扱説明書 Instruction Manual

# アズピュアベルタシューズ グレー・ホワイト

この度は、当商品をご購入頂き、誠にありがとうございます。  
ご使用の前に、この説明書をお読みください。

### ●ご使用上の注意

1. ご使用になる場所の床の状態や本商品のソールの状態によっては、性能が十分に発揮されない場合があります。
2. 本商品には高電圧に対する絶縁機能はありません。
3. 本商品に付属する中敷き以外のものを代用したり、絶縁効果のある靴下を着用やかかとをつぶしてお履きになると帯電防止機能が低下する恐れがあります。
4. JIS.T.8103等による定期的な帯電防止機能の確認をお奨めします。
5. かぶれやかゆみなどの足に異常が生じた場合は、ご使用をやめてください。
6. 油や水の多い場所では、気をつけてご使用ください。
7. 洗濯できません。

### ●ポリウレタンの特性について

発泡ポリウレタン底は軽量かつ耐摩耗性に優れていますが、ウレタンの特性上、以下の項目にご注意ください。

1. 尖った物（切削くず等）を踏むと切り傷ができ、底割れの原因となります。
2. 長期間保管すると使用回数にかかわらず、経年変化を生じ、破損する場合がありますので、湿気のない風通しのよい場所で保管してください。
3. 酸、アルカリ等の薬液やシンナー等の溶剤などを使用する作業環境では、はがれや破損、劣化などを生ずることがありますので、靴に薬液が付着した場合は、速やかに拭き取って下さい。

### 〈検査合格証〉

電気抵抗規格【MΩ】  
 $0.1 < R < 100$

本商品の帯電防止性能は、JIS  
T8103-1983の第2試験方法  
により検査し、合格したものです。

### 商品についてのお問い合わせは

#### カスタマー相談センター

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分  
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません

 0120-186-875 (フリーダイヤル)

 FAX 0120-700-763 (フリーダイヤル)

 **アズワン株式会社**

第一版作成 2007年8月