

取扱説明書

コンパクト折りたたみテーブルH845B

品番: 7-4402-01

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠に有り難うございます。本製品をより安全に、また、良好な状態でご使用いただくために、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。また、製品を末永くご使用いただくために、この「取扱説明書」は大切に保管してください。本品を譲渡・貸与される時には、新しい使用者が安全な正しい使い方を知るために、この取扱い説明書を、製品本体と共に必ずお渡してください。



〈取扱注意事項〉

- ・当製品は折りたたみ式軽量テーブルワゴンです。
- ⚠️ 折りたたみ時はクロスしている本体フレームの間、天板と本体フレームの間、ロック金具等に手(指)を挟み込んでケガをする危険性があります。使用方法をよく読み、十分に注意してご使用ください。
- ⚠️ 使用時に上から強く体重を掛け過ぎると転倒し、ケガをする危険性がありますので十分に注意してください。
- ・分解、改造はしないでください。
- ・平坦な場所でご使用ください。
- 〈特長〉
- ・軽量でワンタッチでコンパクトに折りたたむので楽に持ち運びできます。
- ・折りたたみ時は自立スタンディングできるのでジャマにならず収納できます。

〈お手入れについて〉

掃除は、お湯又は水を固く絞った柔らかい布で拭いてください。取れにくい汚れは、中性洗剤を使用し、洗剤の使用後は布で拭き取ってください。

〈仕様〉

- ・カラー: ブラック
- ・材質: フレーム/スチール(粉体塗装)
天板/ABS樹脂
- ・サイズ: 高さ845×幅370×奥行345mm
- ・天板有効スペース: 幅345×奥行320mm
- ・折りたたみ時サイズ: 高さ1140×幅370×厚み190mm
- ・重量: 2.3kg
- ・耐荷重: 10kg
- ※製品の仕様は予告無しで変更する場合がございますが予めご了承ください。
- 実用新案特許取得済 登録番号3182142号

〈使用方法〉



差し込むとロックが掛かります!

1. 使用できる状態にセット

- ① 納品時は折りたたんだ状態です。天板の表面が下になるように床に寝かせてから本体フレームを持ち上げて起こして(広げて)本体フレームと天板をつないでいるフラットバー(稼働部)をロックが掛かるまで差し込んでセット完了です。
- ② 天板裏に斜め角度で取り付けられているロック金具は触らない(動かさない)状態でフラットバーを差し込むことができ、差し込んだ後はバネの作用で戻り、ロックされます。
- ⚠️ ご使用時はロック金具が「カチッ」と鳴って差し込まれたフラットバー(稼働部)にロック金具が掛かっていることを必ず確認してください。
- ⊘ ロック金具はバネの作用で自動で戻る仕組みになっていますが、バネの作用が効かなくなり、自動にロックされなくなった場合は故障です。直ちにご使用をお止めになり、販売店にご連絡ください。



指挟み
注意

2. 収納(おりたたみ)

- ① 床にワゴン本体を逆さまに置きます。
- ② 片手で本体フレームを持ちながらもう一方の手でロック金具を手で回して解除します。
- ③ ロック金具で固定されていたフラットバーを引き抜いてから片手で天板部を持ち、もう一方の手で本体フレームを持ちながら折りたたみます。

3. ご使用時の注意点

- ⚠️ 折りたたみ時にクロスしている本体フレームの間、本体フレームと天板の間等に手(指)を挟み込む危険性がありますので十分に注意してください。
- ⚠️ 折りたたみ時にクロスしている本体フレームがスムーズにたためないことがあります。もう一度本体フレームを広げてからゆっくりたたんでください。



禁止 クレンザー(磨き粉)、シンナー、灯油、酸等、及びこれに類するものは、絶対に使用しないでください。

アズワン株式会社

商品に関するお問い合わせは
カスタマー相談センター

TEL > 0120-711-875

FAX > 0120-700-763

問合せ専用URL > <https://help.as-1.co.jp/q>

受付時間: 午前9時~12時、午後1時~午後5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません