

☆ 取扱説明書 ☆

品 名 ステンレス作業台 (引出し付)

《 A - 900 (引出2個付) 0-4592-01 》

《 A - 1200 (引出3個付) 0-4592-02 》

《 A - 1500 (引出4個付) 0-4592-03 》

《 A - 1800 (引出4個付) 0-4592-04 》

I. 使用用途と特徴及び取扱上の注意

1. 使用用途 院内での各種作業台として使用します。
2. 特徴 オールステンレス製ですので清潔感のある作業台として使用できます。作業に必要な小物を収納できる引出しがつき、サイズも900から1800mmと、各種を用意しています。
3. 取扱上の注意
 - ① 床面が凸凹状態のところでの使用はがたつきが生じ作業能率の低下となりますので、そのようなところでは使用しないで下さい。
 - ② キャスターにはストッパーがついていますので、配置場所が決まり次第、ストッパーが ONになる方に強く踏み込み固定して使用して下さい。
 - ③ ステンレス板の切断面に直接、手を触れないで下さい。

II. 材質及び規格

- | | |
|---------|--|
| 1. 材質 | 本体／ステンレスSUS304
キャスター／Φ75mm、対角ストッパー付 |
| 2. 寸法 | A-900／(幅)900×(奥行)600×(高さ)800mm
A-1200／(幅)1200×(奥行)600×(高さ)800mm
A-1500／(幅)1500×(奥行)600×(高さ)800mm
A-1800／(幅)1800×(奥行)600×(高さ)800mm |
| 3. 引出内寸 | A-900／(幅)370×(奥行)485×(高さ)86mm
A-1200／(幅)330×(奥行)485×(高さ)86mm
A-1500／(幅)306×(奥行)485×(高さ)86mm
A-1800／(幅)382×(奥行)485×(高さ)86mm |

／アズワン株式会社

カスタマー相談センター

TEL : 0120-711-875 (フリーダイヤル)

FAX : 0120-700-763 (フリーダイヤル)

受付時間：午前9時～午後5時30分まで

土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません。