

取扱説明書

Instruction Manual

navis

遺体冷却剤

この度は、本製品をお買い上げいただきまして誠に有り難うございます。
ご使用の前に本取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
また、お読みになった後はいつでも取り出せるところに大切に保管してください。

注意事項

<使用上の注意>

- ・本製品は食べられません。
- ・本来の用途以外のご使用はおやめください。
- ・ご遺体の冷却専用ですので、温めてのご使用はおやめください。
- ・落下などで強い衝撃を与えたり、先の尖ったものや鋭利なもので突いたりすると、破れてジェルが漏れ出る可能性があります。
- ・万一、ジェルが口や目に入った場合は水でよく洗い、異常を感じた場合は医師に相談してください。
- ・ジェルには塩分が含まれるため、金属の場合は錆びる可能性があります。
- ・冷却した直後の本製品は冷凍庫の庫内温度と同じ温度ですので、凍傷に十分注意してお取り扱いください。

<保管上の注意>

- ・劣化の原因となりますので、直射日光の当たる所での保管はおやめください。
- ・本製品の上に重いものを載せたまま冷却や保管をしないでください。
- ・廃棄方法は地域によって異なりますので、各自治体の指示に従ってください。

用 途

- ・ご遺体を腐食しにくいように冷却するためのジェルです。
- ・約-23℃に凝固点を持った特殊なジェルです。

使用方法

- ・業務用冷凍庫（-40℃）で24時間以上冷却してからご使用ください。
※-40℃を下回る温度で冷却する場合は、包装袋が硬化して破れやすいため、取り扱いには十分気を付けてください。
※冷却に必要な時間は、お使いの業務用冷凍庫の能力やご使用環境によって変化します。

仕 様

サイズ／285×185mm、内容量／1,200g、内容物／水・凝固点調整剤・グアーガム・色素・防腐剤、包装袋：ナイロン・ポリエチレン



商品についてのお問い合わせは

アズワン株式会社 カスタマー相談センター

TEL 0120-711-875

FAX 0120-700-763

問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません