

取扱説明書

Instruction Manual

ラウンドチェア

4-2205-01

この度は本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。
また、お読み頂きました後も大切に保管してください。



| パーツリスト | | |
|---|--|---|
| ① | ② | ③ |
|  |  |  |
| 座部×1 | 昇降リング×1 | シリンダー×1 |
| ④ | ⑤ | ⑥ |
|  |  |  |
| キャスター×5 | 5脚スタンド×1 | ×各4 ネジ・ワッシャー |

⚠ 注意事項

- 屋内で座る用途に設計されています。それ以外の用途で使用しないでください。用途外の使用をされた際に事故が起きた場合、責任を負いかねます。
- 手を挟んで怪我をする恐れがありますので、可動部分の隙間や穴に手を入れないでください。
- 怪我をする恐れがありますので、子供が操作をしないようご注意ください。
- 本製品は1人用です。転倒し怪我をする恐れがありますので、2人以上で座らないでください。
- 乱暴な取扱いはおやめください。特に昇降リングに無理な力を加えないでください。
- 空席での座面の高さ調節は座面の急上昇により怪我をする恐れがありますので、必ず座った状態で行ってください。
- 転倒する恐れがありますので、座面の周縁部に座らないようご注意ください。
- 床面が木材や塩化ビニール樹脂などの柔らかい床材の場合は、キャスターによって凹みや傷がつく可能性があります。柔らかい床材の上で使用する場合は、カーペット等を敷き、必ず床材の表面を保護してください。
- 異常音や作動不良等を感じた場合はすぐに使用を中止してください。商品破損や故障の原因となり、怪我をする恐れがあります。
- 高圧ガスが爆発して怪我をする恐れがありますので、シリンダーを絶対に火に入れないでください。
- 直射日光のあたる場所、暖房器具の側では使用・保管しないでください。
- 本製品の加工や改造、ご自身での修理は行わないでください。
- 廃棄の際は地域のルールにお従いください。

組立方法



- ① 座面を裏返し、ネジを差し込む穴の位置を確認します。昇降リングの穴と座面の穴の位置を合わせるように置きます。



- ② ネジにワッシャーを取り付け、座面の穴に差し込みます。マイナスまたはプラスドライバー（※付属していません。）を使用して、4箇所ネジで仮留めした後、しっかりとネジを締めて固定してください。



- ③ 5脚スタンドを裏返し、脚の先端にある穴にキャスターの軸を差し込みます。



- ④ キャスターをしっかりと差し込み、確実にはまったことを確認後、5脚スタンドを表に向けてください。



- ⑤ シリンダーを5脚スタンドの中央の穴にしっかりと差し込みます。



- ⑥ シリンダーを昇降リングの中央の穴にしっかりと差し込んで座部を取付け、完成です。

高さ調節方法

高くする：座面中央に腰をかけ、少し腰を浮かします。昇降リングを上引きあげると座面が上がります。

低くする：座面中央に腰をかけ、昇降リングを上引き上げると座面が下がります。

※昇降リングを下に押し下げたり、無理な力を加えないようご注意ください。

※座面に座らず高さ調整を行うと、座面の急上昇により怪我をする恐れがあります。高さ調節の際は、必ず座面中央に座った状態で行ってください。

仕様

| | | | | |
|-------|-----------------------------------|----------------------------------|-----|-----------|
| 材質 | 構造部材 | 脚部・フレーム／PA66+GF、座面／合板、キャスター／ナイロン | | |
| | 張り材 | PVC | | |
| | クッション材 | ウレタンフォーム | | |
| キャスター | Φ50mm 双輪 (ストッパー無) | | | |
| 昇降方式 | ガスシリンダー式 | | | |
| 座面 | 径 φ335mm × 厚み 75mm | | 座面高 | 415～544mm |
| サイズ | 幅 460mm × 奥行 443mm × 全高 415～544mm | | | |
| 重量 | 約7kg | | 耐荷重 | 約100kg |

※製品改良のため、仕様は予告なく変更される場合があります。

Made in Taiwan

保証規定

- 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - 誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - 本品納入後の移動や輸送等による落下等による故障。
 - 火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - 接続している他の機器が原因による故障。
 - 車両・船舶等での使用による故障。
 - 消耗部品、付属部品の交換。
 - 本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に左記保証規定1に基づく正常な使用状態での故障の節は左記保証規定により修理いたします。

| | |
|--------|-------------|
| 品名 | ラウンドチェア |
| 品番 | 4-2205-01 |
| 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
| お買い上げ日 | 年 月 日 |
| お名前 | 様 |
| ご住所 | TEL. |
| 取り扱い店名 | 担当者印 |
| 住所 | TEL. |

 **アズワン株式会社**

商品についてのお問い合わせは
カスタマー相談センター

TEL 0120-700-875
FAX 0120-700-763
問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

修理・校正についてのお問い合わせは
修理窓口

TEL 0120-788-535
FAX 0120-788-763
問合せ専用E-mail repair@so.as-1.co.jp

受付時間：午前9時～午後5時30分まで
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません

第1版 2020年2月作成